


# A-100 Cases Austausch der Netzsicherung A-100 Cases Replacement of the Fuse

Sicherungshalter mit einem  
Klingenschraubendreher  
herausdrücken

*Push the fuse holder out  
by using a screwdriver*



Netzsicherungshalter mit Feinsicherung  
*Fuse holder with assembled fuse*

**Achtung: Bei einem Sicherungswechsel  
unbedingt zuvor das Netzkabel vom  
Netz trennen!**

*Caution: disconnect mains cable  
prior to fuse replacement*

**Nur den in der Betriebsanleitung  
angegebenen Sicherungswert  
verwenden!**

*Only use the prescribed value  
(see manual)*